## 付録A 仕 様

## 2.5型ディスク非冗長電源モデル(N8100-1692/1693/ 1694)

#11	<i>4</i> 7	Express5800/R110c-1							
<u></u>	名	N8100-1692	N8100-1693	N8100-1694					
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	•						
CPU	タイプ	インテル®Pentium® プロセッサーG6950	インテル <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> プロセッサー X3430	インテル <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> プロセッサー X3470					
	クロック周波数	2.80GHz	2.40GHz	2.93GHz					
	標準	1個							
	最大	1 個							
チップセット		Intel 3420							
メモリ	標準	_							
	最大	16GB (4GB × 4)	32GB (8GB × 4)						
	増設単位	1 枚単位							
	増設機会	5 🗆							
	メモリモシ゛ュール	DDR3-1333/1066							
	Check 方式	ECC							
表示機能	グラフィックアクセ ラレータ	アクセ Server Engines 2nd Gen Server Management Controller 内蔵							
	ビデオ RAM	32MB							
	グラフィック表示	表示 640 × 480 (最大 1,677万色)、800 × 600 (最大 1,677万色)、1,024 × 768 (最大 1,677万色)、1,280 × 1,024 (最大 1,677万色)							
補助入出力装置	内蔵ハードディスク ドライブ (標準)	_							
	内蔵ハードディスク ドライブ (最大)	SAS:4.8TB(600GB x 8)、SATA:4TB (500GB x 8) SSD:SATA 400GB(50GB x8)(オプション使用時)							
	内蔵ハードディスク ドライブ (ホットプラグ)	6 (オプション使用時:8)							
	内蔵ハードディスク ドライブ (ディスク コントローラ)	SATA (標準) SAS (オプション)							
	内蔵ハードディスクド ライブ(RAID 対応)	SATA:RAID 0/1/10(標準)、RAID 5/6/50(オプション) SAS:RAID 0/1/5/6/10/50(オプション)(RAID50は 2.5型 HDD/SSD のみ サポート)							
	光ディスクドライブ (標準)	なし							
	光ディスクドライブ (オプション)	DVD-ROM ドライブ、DVD	Super Multi ドライブ						
	フロッピーディスク ドライブ (標準)								
拡張ベイ	2.5 型ディスクベイ [ 空き]	_							
拡張スロット	PCI EXPRESS 2.0 (x8 レーン)	2 x PCI EXPRESS 2.0 (x8) (ロープロファイル)							
ディスクアレイ	標準装備	LSI Embedded Mage RAID	(RAID 0/1/10)						
	オプション	RAID コントローラ							

型 名		Express5800/R110c-1				
		N8100-1692	N8100-1693	N8100-1694		
標準インタフェース	キーボード	ミニ DIN6 ピン × 1				
	マウス	ミニ DIN6 ピン × 1				
	シリアル	RS-232C 規格準拠 × 1 (C	)-sub 9ピン)			
	ネットワーク	1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T 対応)LAN コネクタ(RJ-45)) マネージメント用(100BASE-TX/10BASE-T 対応)LAN コネクタ(RJ-4				
	ディスプレイ	ミニ D-sub 15-pin x2 (前面 x 1、背面 x 1)				
	USB	USB 2.0 × 10 (前面 x 2、	背面 x 4、内部 x 4)			
冗長電源		_				
冗長ファン		対応(オプション)				
筺体デザイン		ラックマウントモデル(1U	)			
外形寸法	フロントベゼル/ 突起物含まず	444.0mm (幅) x 615.2mm (奥行き) x 43.6mm (高さ)				
	フロントベゼル/ 突起物含む	〈 485.0mm (幅) x 684.7mm (奥行き) x 44.3mm (高さ)				
質量 (最大)		11kg (16kg)				
電源		並行二極アース付きコンセント x 1 AC100V/200V ± 10%、50/60Hz ± 3Hz				
消費電力		204VA、202W	284VA、282W	294VA、292W		
環境条件	動作時	温度:10~35℃、湿度:20~80% (ただし、結露しないこと)				
	保管時	温度:-10~55℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)				
バンドル OS		なし				
サポート OS		Microsoft Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版、Microsoft Windows Server® 2008 Standard 64bit (x64) Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2008 Standard 32bit (x86) Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 64bit (x64) Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 32bit (x86) Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版、Microsoft Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、Microsoft Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版、Red Hat Enterprise Linux 5.5, Red Hat Enterprise Linux 5.5 (EM64T)				
標準添付品		電源コード、EXPRESSBUILDER DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、 保証書、フロントペゼル、スライドレール(アウターレール)取り外し工具				
標準添付ソフトウェブ	P	なし				

## 2.5型ディスク冗長電源モデル(N8100-1695/1696)

型名		Express5800/R110c-1					
		N8100-1695 N8100-1696					
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル					
CPU	タイプ	インテル <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> プロセッサー X3430	インテル <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> プロセッサー X3470				
	クロック周波数	2.40GHz	2.93GHz				
	標準	1個					
	最大	1個					
チップセット		Intel 3420					
メモリ	標準	_					
	最大	32GB(8GB×4:標準装備のDIMN	A も交換必要)				
	増設単位	1 枚単位					
	増設機会	5 🗆					
	メモリモシ゛ュール	DDR3-1333/1066					
	Check 方式	ECC					
表示機能	グラフィックアクセラ レータ	Server Engines 2nd Gen Server Ma	anagement Controller 内蔵				
	ビデオ RAM	32MB					
	グラフィック表示	640×480(最大1,677万色)、80 1,024×768(最大1,677万色)、1	0 × 600 (最大 1,677 万色)、 ,280 × 1,024 (最大 1,677 万色)				
補助入出力装置	内蔵ハードディスクド ライブ (標準)	_					
	内蔵ハードディスクド ライブ (最大)	SAS:4.8TB(600GB x 8)、SATA:4TB (500GB x 8) SSD:SATA 400GB(50GB x 8)(オプション使用時)					
	内蔵ハードディスクドラ イブ (ホットプラグ)	6 (オプション使用時:8)					
	内蔵ハードディスクドラ イブ (ディスクコント ローラ)	SATA (標準) SAS (オブション)					
	内蔵ハードディスクドラ イブ(RAID 対応)	SATA: RAID 0/1/10 (標準)、RAID 5/6/50 (オプション) SAS: RAID 0/1/5/6/10/50 (オプション) (RAID50は2.5型 HDD/SSD のみサポート)					
	光ディスクドライブ (標準)	なし					
	光ディスクドライブ (オプション)	DVD-ROMドライブ、DVD Super Multi ドライブ					
	フロッピーディスクド ライブ(標準)	なし					
拡張ベイ	2.5 型ディスクベイ [ 空き]	_					
拡張スロット	PCI EXPRESS 2.0 (x8 レーン)	2 x PCI EXPRESS 2.0 (x8) (D-7	プロファイル)				
ディスクアレイ	標準装備	LSI Embedded Mage RAID (RAID 0.	/1/10)				
	オプション	RAID コントローラ					
標準インタフェース	キーボード	ミニDIN6ピン×1					
	マウス	ミニDIN6ピン×1					
	シリアル	RS-232C 規格準拠 × 1 (D-sub 9 b	<b>ニ</b> ン)				
	ネットワーク	1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T 対応)LAN コネクタ(RJ-45); マネージメント用(100BASE-TX/10BASE-T 対応)LAN コネクタ(RJ-45);					
	ディスプレイ	ミニD-sub 15-pin x 2 (前面 x 1、背面 x 1)					
	USB	USB 2.0 × 10 (前面 x 2、背面 x 4、内部 x 4)					
冗長電源		標準					
冗長ファン		対応(オプション)					
<b>筺</b> 体デザイン		ラックマウントモデル(1U)					

型 名		Express5800/R110c-1				
		N8100-1695	N8100-1696			
外形寸法       フロントベゼル/         突起物含まず		444.0mm(幅)x615.2mm(奥行き)	x43.6mm (高さ)			
	フロントベゼル/ 突起物含む	485.0mm(幅)x 684.7mm(奥行き)	x44.3mm (高さ)			
質量 (最大)		12kg (16kg)				
電源		並行二極アース付きコンセント AC100V/200V ± 10%、50/60Hz ±	± 3Hz			
消費電力		320VA、318W	329VA、328W			
環境条件	動作時	温度:10~35℃、湿度:20~80%(	ただし、結露しないこと)			
	保管時	温度:-10~55℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)				
バンドル OS		なし				
がポートのS Microsoft Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語が Microsoft Windows Server® 2008 Standard 64bit (x64 Microsoft Windows Server® 2008 Standard 32bit (x86 Microsoft Windows Server® 2008 Standard without Hy Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2008 Standard without Hy Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 間本語版 Microsoft Windows Server® 2003 R2, Standard Edition Microsoft Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 明本語版 Microsoft Windows Server® 2003, Standard Edition Microsoft Windows Server® 2003, Standard Edition Red Hat Enterprise Linux 5.5, Red Hat Enterprise Li		tandard 64bit (x64) Edition 日本語版 tandard 32bit (x86) Edition 日本語版 tandard without Hyper-V 64bit (x64) tandard without Hyper-V 32bit (x86) 2, Standard Edition 日本語版、 2, Standard x64 Edition 日本語版、 ttandard Edition 日本語版、				
標準添付品		電源コード x 2、EXPRESSBUILDER DVD、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、フロントペゼル、スライドレール(アウターレール)取り外し工具				
標準添付ソフトウェア		なし				

## 3.5型ディスク非冗長電源モデル(N8100-1697/1698)

TI.	<b>A</b>	Express5800/R110c-1					
₩ 2	名	N8100-1697	N8100-1698				
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル					
CPU	タイプ	インテル <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> プロセッサー G6950	インテル <sup>®</sup> Xeon <sup>®</sup> プロセッサー X3430				
	クロック周波数	2.80GHz	2.40GHz				
	標準	1個					
	最大	1 個					
チップセット		Intel 3420					
メモリ	標準	_					
	最大	16GB (4GB × 4)	32GB (8GB × 4)				
	増設単位	1枚単位					
	増設機会	5 0					
	メモリモシ゛ュール	DDR3-1333/1066					
	Check 方式	ECC					
表示機能	グラフィックアクセラ レータ	Server Engines 2nd Gen Server Mar	nagement Controller 内蔵				
	ビデオ RAM	32MB					
	グラフィック表示	640 × 480(最大 1,677万色)、800 1,024 × 768(最大 1,677万色)、1,2	× 600 (最大 1,677 万色)、 280 × 1,024 (最大 1,677 万色)				
補助入出力装置	内蔵ハードディスクド ライブ (標準)	_					
	内蔵ハードディスクド ライブ (最大)	SATA: 8TB (2TB x 4)					
	内蔵ハードディスクドラ イブ (ホットプラグ)	4					
	内蔵ハードディスクドラ イブ(ディスクコント ローラ)	SATA (標準)					
	内蔵ハードディスクドラ イブ(RAID 対応)	SATA:RAID 0/1/10(標準)、RAID 5/6(オプション)					
	光ディスクドライブ (標準)	なし					
	光ディスクドライブ (オプション)	DVD-ROMドライブ、DVD Super Multi ドライブ					
	フロッピーディスクド ライブ(標準)	なし					
拡張ベイ	3.5型ディスクベイ[空き]	_					
拡張スロット	PCI EXPRESS 2.0 (x8 レーン)	2 x PCI EXPRESS 2.0 (x8) (ローブ	゚ロファイル)				
ディスクアレイ	標準装備	LSI Embedded Mage RAID (RAID 0/	1/10)				
	オプション	RAID コントローラ					
標準インタフェース	キーボード	ミニDIN6ピン×1					
	マウス	ミニDIN6ピン×1					
	シリアル	RS-232C 規格準拠 × 1 (D-sub 9 ピ	,				
	ネットワーク	1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T対応)LAN コネクタ(RJ-45)xマネージメント用(100BASE-TX/10BASE-T対応)LAN コネクタ(RJ-45) x					
	ディスプレイ	ミニD-sub 15-pin x 2 (前面 x 1、背面 x 1)					
	USB	USB 2.0 × 10 (前面 x 2、背面 x 4、内部 x 4)					
冗長電源		_					
冗長ファン		対応(オプション)					

型 名 -		Express5800/R110c-1			
		N8100-1697	N8100-1698		
筐体デザイン		ラックマウントモデル(1U)			
外形寸法フロントベゼル/ 突起物含まず		444.0mm(幅)x615.2mm(奥行き)	x43.6mm (高さ)		
	フロントベゼル/ 突起物含む	485.0mm(幅)x 684.7mm(奥行き)	x44.3mm (高さ)		
質量 (最大)		11kg (17kg)			
電源		並行二極アース付きコンセント AC100V/200V ± 10%、50/60Hz ±	<u>-</u> 3Hz		
消費電力		172VA、170W	253VA、251W		
環境条件動作時		温度:10~35℃、湿度:20~80%(	ただし、結露しないこと)		
	保管時	温度:-10~55℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)			
バンドル OS		なし			
サポート OS		Microsoft Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版、Microsoft Windows Server® 2008 Standard 64bit (x64) Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2008 Standard 32bit (x86) Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 64bit (x64) Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 32bit (x86) Edition 日本語版 Microsoft Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版、Microsoft Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、Microsoft Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版、Red Hat Enterprise Linux 5.5, Red Hat Enterprise Linux 5.5 (EM64T)			
標準添付品		電源コード、EXPRESSBUILDER DVD、スタートアップガイド、使用上の 注意、保証書、フロントベゼル,スライドレール(アウターレール)取り外 し工具			
標準添付ソフトウェア		なし			

## 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間: AM9:00~PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のWebサイトにも最新の情報が記載されています。

#### http://www.fielding.co.jp/

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

#### 【IT機器の修理窓口】

修理受付センター (全国共通) 0120-536-111 (フリーダイヤル) 携帯電話をご利用のお客様 0570-064-211 (通話料お客さま負担)

2010年9月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F
	東札幌支店	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌 1 条 1-6-33
	釧路営業所	0154-32-7100	085-0016	釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル 2F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9 丁目左1 号 明治安田生命旭川ビル 1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0027	苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町 2-24-4 石井第 5 ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 五稜郭 114 ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋 3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町 1-2-20 青森柳町ビル 3 F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手 盛岡支店		019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-25-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	984-0051	仙台市若林区新寺 1-3-45 Al.Premium 7F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0013	鶴岡市道形町 23-31 山庄ビル 1 階
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前 3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内 1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目6番1号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石 2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日 3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市問屋町 2-4-3 アルファビル 4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町 58-24
埼玉	さいたま北支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町 2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	さいたま南支店	048-859-7360	338-0832	さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山 2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-221-7660	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0033	成田市花崎町 807-1 センチュリー成田ビル
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋営業所	047-434-1615	273-0005	船橋市本町 2-10-14 船橋サウスビル 8F
	柏支店	04-7165-2100	270-1168	我孫子市根戸 1740
	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1 階
東京	東京中央支店	03-6436-5155	108-0023	港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル 8F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町 2-3 COMS (コムス) 2F
	新宿支店	03-5155-7810	169-0072	新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀 4-5-8 KDX 八丁堀ビル2・3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル 8F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	流通サービス部	03-5806-3801	110-0014	台東区北上野 2-23-5 住友不動産上野ビル 2 号館 3 階
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 17F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 TOKICO 事務棟ビル 3F
	相模支店	042-746-6111	252-0303	相模原市南区相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木営業所	046-225-0411	243-0018	厚木市中町 4-16-21 プロミティあつぎビル 5 階
	湘南支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
	小田原営業所	0465-24-7103	250-0011	小田原市栄町一丁目 14-52 MANAX ビル 6 階
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0007	富士吉田市中曽根 3-2-43 ヤマナシ文具センター 1F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 5F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	駒ヶ根営業所	0265-83-1711	399-4117	駒ヶ根市赤穂 1298-2 サンポー本社ビル 2 階
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市中央区神道寺南 2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0919	金沢市南町 4-55 住友生命金沢ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町 518
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-264-6812	422-8004	静岡市駿河区国吉田2-1-20
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市東区原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0222	掛川市下垂木2417 株式会社新開トランスポートシス テムズ静岡営業所内2 階
愛知	名古屋支店	052-264-7581	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	岡崎営業所	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三河支店	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
	京都南営業所	075-642-8021	612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町28-1 竹田駅前第一ビル 3F
	福知山営業所	0773-23-6287	620-0940	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F
大阪	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	北大阪支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル南館 2F
	東大阪支店	072-924-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市堺区南花田口町 2-3-20 住友生命堺東ビル南館 4F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	079-289-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町2-38 NKT ビル7F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル 1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0986	岡山市北区新屋敷町 1-1-18 新聞製作センター 4 階
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市老松町 4-6-11
	津山営業所	0868-31-2821	708-0023	津山市大手町 6-8 城南ビル 4F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F
	福山営業所	084-931-8907	720-0973	福山市延広町 1-25 明治安田生命福山駅前ビル 8F
ШП	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町4-9 山陽ビル小郡 1F
	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井 1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0012	岩国市元町 1-1-17 デミオ元町 3F
	下関営業所	083-257-2939	751-0877	下関市秋根東町8-10 トワムールエクスビル 3F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	高松市中野町29-2 高松パークビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 ジブラルタ生命丸亀ビル 7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5 F
	八幡浜営業所	0894-23-0173	796-0010	八幡浜市江戸岡一丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-24-1471	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜営業所	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町3-2 新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町 1010 番地 8 共和ビル 102 号室

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
高知	高知支店	088-873-8851	780-0870	高知市本町 4-2-40 ニッセイ高知ビル 3F
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0066	飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F
	久留米営業所	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0955-21-0990	848-0045	伊万里市松島 916 カルフール 101
長崎	長崎支店	095-820-0525	850-0032	長崎市興善町 6-5 - 興善町イーストビル 4F
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町 1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F
	五島営業所	0959-75-0876	853-0033	五島市木場町 252 番地 8 Fビル 1F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス(株)本社棟 1F
	都城営業所	0986-27-1702	885-0071	都城市中町 1-7 BTV IT 産業ビル 7F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2112	浦添市沢岻 2-17-1

## 付録C 電力、温度、プロセッサ利用率のデータ へのアクセス方法

ENERGY STAR<sup>®</sup>プログラムに適合するための要件に基づき、Expressサーバにおいて、通常動作時におけるワット単位による入力消費電力、吸気温度および、すべての論理プロセッサの使用率に関するデータへアクセスする方法を以下に記載します。

## Windows

以下に示す例は、Windows Server 2008で実行できることを確認しています。

## 消費電力

BMC (Baseboard Management Controller) に対してIPMI (Intelligen Platform Management Interface) 経由で以下のコマンドを実行して消費電力を取得します。

 ${\it Network Function Code: 3Eh (Controller-specific OEM)}$ 

Command Code: 0Bh (Get Current Sensor Data)

以下にVisual Basic Script (e.g. Power.vbs) を使用した実行例を示します。

```
' Start Script
Option Explicit
' Prepare for IPMI Driver
Dim osvc, oclass
Dim oinstance, oipmi
set osvc = getobject("winmgmts:root\u00e4wmi")
set oclass = osvc.get("microsoft ipmi")
for each oinstance in osvc.instancesof("microsoft ipmi")
            set oipmi = oinstance
'Format the IPMI command request
Dim oinparams
set oinparams = oclass.methods_("requestresponse").inparameters
oinparams.networkfunction = &h3e 'OEM NetworkFunction
oinparams.lun = 0
oinparams.responderaddress = &h20
oinparams.command = &hOb
                                   'Get Current Sensor Data Command
oinparams.requestdatasize = 0
'call the driver
Dim outparams
set outparams = oipmi.execmethod ("requestresponse".oinparams)
WScript.Echo " Completion Code = 0x" & hex(outparams.Completioncode)
If outparams.Completioncode <> 0 Then
    Wscript.Echo " Not supported"
    'WScript.Echo " Data LS Byte = 0x" & hex(outparams.ResponseData(1))
                                  = Ox" & hex(outparams.ResponseData(2))
    'WScript.Echo " Data MS Byte
    WScript.Echo " Power Consumption = " & outparams.ResponseData(2)*256 +
                                         outparams.ResponseData(1) & " watts"
End If
' End Script
```

#### ● 実行例

C:¥VBS> cscript //nologo Power.vbs

#### ● 実行結果例

Completion Code = 0x0 Power Consumption = 76 watts

この場合の消費電力は76ワットになります。



装置の電源構成によっては消費電力を取得できないことがあります。 その場合は、Completion Codeは0xC1または0xCBとなります。

### 吸気温度

BMCに対してIPMIに準拠した以下の標準コマンドを実行することにより、SDR (Sensor Data Record) 情報から温度センサを検索し、吸気温度を取得します。

- · Get SDR Repository Info
- · Reserve SDR Repository
- · Get SDR
- · Get Sensor Reading

以下にVisual Basic Script (e.g. Sensor.vbs) を使用した実行例を示します。

```
'Start Script
Option Explicit
' Prepare for MS IPMI Driver
Dim osvc, oclass
Dim oinstance, oipmi
set osvc = getobject("winmgmts:root\u00eawmi")
set oclass = osvc.get("microsoft_ipmi")
for each oinstance in osvc.instancesof("microsoft_ipmi")
            set oipmi = oinstance
next
' (Get SDR Repository Info)
Dim oinparams
set oinparams = oclass.methods_("requestresponse").inparameters
' (Get SDR Repository Info)
oinparams.networkfunction = &ha
oinparams.lun = 0
oinparams.responderaddress = &h20
oinparams.command = &h20
oinparams.requestdatasize = 0
' Fire IPMI Command
Dim outparams
set outparams = oipmi.execmethod_("requestresponse",oinparams)
RecordCount = outparams.ResponseData(3)*256 + outparams.ResponseData(2)
' (Reserve SDR Repository)
oinparams.networkfunction = &ha
oinparams.lun = 0
oinparams.responderaddress = &h20
oinparams.command = &h22
oinparams.requestdatasize = 0
Dim Reserve_LS, Reserve_MS
set outparams = oipmi.execmethod_("requestresponse",oinparams)
Reserve_LS = outparams.ResponseData(1)
Reserve_MS = outparams.ResponseData(2)
' (Get SDR) for each record
Dim Record_LS, Record_MS, Offset, Length
Dim cnt, sensorNum, sensorType
' First Record
Record_LS = 0
Record_MS = 0
For cnt = 0 to RecordCount-1
    Offset = 0
    Length = 9
    oinparams.networkfunction = &ha
    oinparams.lun = 0
```

```
oinparams.responderaddress = &h20
   oinparams.command = &h23
   oinparams.requestdata = array(Reserve_MS, Record_LS, Record_MS, Offset, Length)
    oinparams.requestdatasize = 6
   set outparams = oipmi.execmethod_("requestresponse",oinparams)
    If outparams.Completioncode = 0 Then
                                                        ' Full Sensor Record
        If outparams.ResponseData(6) = 1 Then
            call GetSensorType(Reserve_LS, Reserve_MS, Record_LS, Record_MS, sensorType)
            If sensorType = 1 Then
                                                         ' Temperature
               call GetIDString(Reserve_LS, Reserve_MS, Record_LS, Record_MS)
               WScript.Echo " Sensor Type = Temperature"
               sensorNum = outparams.ResponseData(10)
                call GetSensor(Reserve_LS, Reserve_MS, Record_LS, Record_MS,sensorNum)
            End If
       End If
        Record_LS = outparams.ResponseData(1)
        Record_MS = outparams.ResponseData(2)
        If Record_LS = &hff And Record_MS = &hff Then
            exit For
        End If
   End If
Next
Sub GetSensorType(rv_ls, rv_ms, rc_ls, rc_ms, sensorType)
   Dim outtmp
    oinparams.networkfunction = &ha
   oinparams.lun = 0
   oinparams.responderaddress = &h20
   oinparams.command = \&h23
    oinparams.requestdata = array(rv_ls, rv_ms, rc_ls, rc_ms, 12, 2)
   oinparams.requestdatasize = 6
    set outtmp = oipmi.execmethod_("requestresponse",oinparams)
    sensorType = outtmp.ResponseData(3)
End Sub
Sub GetSensor(rv_ls, rv_ms, rc_ls, rc_ms, sensorNum)
    Dim outtmp, units1, units2, sensortype
   oinparams.networkfunction = &ha
    oinparams.lun = 0
    oinparams.responderaddress = &h20
   oinparams.command = &h23
   oinparams.requestdata = array(rv_ls, rv_ms, rc_ls, rc_ms, 20, 14)
   oinparams.requestdatasize = 6
   set outtmp = oipmi.execmethod_("requestresponse",oinparams)
   units1 = outtmp.ResponseData(3)
    Select Case outtmp.ResponseData(4)
        case 0: units2 = "unspecified"
        case 1: units2 = "degrees C"
        case 6: units2 = "Watts"
        case else: units2 = "Refer to IPMI Specification: Type=0x" _
                           & hex(outtmp.ResponseData(4))
   End Select
    ' (Get Sendor Reading)
    Dim sensorData, rawData, currentValue
    oinparams.networkfunction = &h4
   oinparams.lun = 0
    oinparams.responderaddress = &h20
    oinparams.command = &h2d
   oinparams.requestdata = array(sensorNum)
   oinparams.requestdatasize = 1
    set sensorData = oipmi.execmethod_("requestresponse",oinparams)
    If sensorData.Completioncode <> 0 Then
        'WScript.Echo " Sensor Not Available"
        exit Sub
   Fnd If
    rawData = sensorData.ResponseData(1)
    If units1 and &h40 Then
        If rawData And &h80 Then
            rawData = rawData Xor &hff
        End If
    Elseif units1 and &h80 Then
        call get2complement(rawData, rawData, 8)
    End If
    If (sensorData.ResponseData(2) And &h80) = 0 Or _
       (sensorData.ResponseData(2) And &h40) = 0 or _
       (sensorData.ResponseData(2) And &h20) Then
        WScript.Echo " Event Status: Unavailable"
    FISE
```

```
'WScript.Echo " Event Status: ok"
        Dim M.B.k1.k2
        Dim ret
        M = (outtmp.ResponseData(8) And &hcO) * 4 + outtmp.ResponseData(7)
        B = (outtmp.ResponseData(10) And &hcO) * 4 + outtmp.ResponseData(9)
        call get2complement(M, M, 10)
        call get2complement(B, B, 10)
        call get2complement(outtmp.ResponseData(12) And &hOf, k1, 4)
        call get2complement((outtmp.ResponseData(12) And &hf0)/16, k2, 4)
        currentValue = CDbl (((M * rawData) + (B * (10 ^ k1))) * (10 ^ k2))
        WScript.Echo " Current Value = " & currentValue & " " & units2
    End If
End Sub
Sub get2complement(raw, rv, bit)
    Select Case bit
        case 4:
           If raw And &h8 Then
               rv = 0 - ((&h10 - raw) and &h0f)
            Else
               rv = raw
            End If
        case 8:
           If raw And &h80 Then
               rv = 0 - ((&h100 - raw) and &h0ff)
            Else
               rv = raw
            End If
        case 10:
           If raw And &h200 Then
               rv = 0 - ((&h400 - raw) and &h3ff)
            Else
               rv = raw
            End If
    End Select
End Sub
Sub GetIDString(rv_ls, rv_ms, rc_ls, rc_ms)
    Dim tmpMessage
    Dim outsdridstringtype
    oinparams.networkfunction = &ha
    oinparams.lun = 0
    oinparams.responderaddress = &h20
    oinparams.command = &h23
    oinparams.requestdata = array(rv_ls, rv_ms, rc_ls, rc_ms, 47, 1)
    oinparams.requestdatasize = 6
    set outsdridstringtype = oipmi.execmethod_("requestresponse",oinparams)
    Dim outsdridstring
    Dim idlenath, i
    idlength = outsdridstringtype.ResponseData(3) and 31
    oinparams.networkfunction = &ha
    oinparams.lun = 0
    oinparams.responderaddress = &h20
    oinparams.command = &h23
    oinparams.requestdata = array(rv_ls, rv_ms, rc_ls, rc_ms, 48, idlength)
    oinparams.requestdatasize = 6
    set outsdridstring = oipmi.execmethod_("requestresponse",oinparams)
    tmpMessage = " ID String = "
    For j = 3 to idlength + 2
        tmpMessage = tmpMessage & Chr(outsdridstring.ResponseData(j))
    WScript.Echo tmpMessage
End Sub
'End Script
```

#### ● 実行例

C:\VBS> cscript //nologo Sensor.vbs

#### ● 実行結果例

```
ID String = FntPnl Amb Temp
Sensor Type = Temperature
Current Value = 27 degrees C

ID String = DIMM1 Temp
Sensor Type = Temperature
Current Value = 35 degrees C

ID String = DIMM2 Temp
Sensor Type = Temperature
```

吸気温度は、ID Stringに "Amb"、"Ambient" または "Front Panel" の文字列を含むセンサから取得します。

上記例では、"FntPnl Amb Temp"のセンサが該当します。

上記実行例の場合、吸気温度は27度(摂氏)となります。

### プロセッサ使用率

すべての論理プロセッサの使用率は、Windows OSが標準提供する Win32\_PerfFormattedData\_PerfOS\_Processorクラスを使用して取得します。以下にVisual Basic Script (e.g. Proc.vbs) を使用した実行例を示します。本スクリプトでは、30秒毎にプロセッサ使用率を出力します。

```
' Start Script
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:"
              & "{impersonationLevel=impersonate}!\forall \forall \text{ } \text
set objRefresher = CreateObject("WbemScripting.Swbemrefresher")
Set objProcessor = objRefresher.AddEnum
               (objWMIService, "Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Processor").objectSet
\verb"objRefresher.Refresh"
Dim first
first = true
Dο
        For each intProcessorUse in objProcessor
                If first Then
                      If intProcessorUse.Name = "_Total" Then
                              first = false
                       End If
                       Wscript.Echo "Proc" & intProcessorUse.Name & " : " & _
                                                                          "PercentProcessorTime=" &
                                                                          intProcessorUse.PercentProcessorTime
              End If
        Next
        Wscript.Sleep 30*1000 'sleep 30 * 1000ms
        objRefresher.Refresh
Loop
  ' End Script
```

#### ● 実行例

C:\VBS> cscript //nologo Proc.vbs

#### ● 実行結果例

```
Proc0 : PercentProcessorTime=0
Proc1 : PercentProcessorTime=0
Proc2 : PercentProcessorTime=0
Proc3 : PercentProcessorTime=0
Proc4 : PercentProcessorTime=76
Proc5 : PercentProcessorTime=0
Proc6 : PercentProcessorTime=0
Proc7 : PercentProcessorTime=0
Proc_Total : PercentProcessorTime=9
```

Proc0-7は各プロセッサの使用率、Proc\_Totalはプロセッサ全体の使用率を示します。

## Linux

以下に示す例は、Red Hat Enterprise Linux 5で実行できることを確認しています。

## 消費電力

BMCに対してIPMI経由で以下のコマンドを実行することにより、消費電力を取得します。

Network Function Code: 3Eh (Controller-specific OEM)

Command Code: OBh (Get Current Sensor Data)

以下の例では、オープンソースソフトウェアであるOpenIPMIドライバ、およびIPMIToolを使用しています。Red Hat Enterprise Linux 5の場合、OpenIPMIドライバはInboxドライバに含まれています。IPMIToolは、OpenIPMI-tools-[version].rpmに含まれています。

#### ● 実行例

# ipmitool raw 0x3e 0x0b

#### ● 実行結果例

4 C 0 O

出力された値の2byte(16bit)から消費電力が得られます。

2番目の値 0x00 [15:8]

1番目の値 0x4C [7:0]

上記実行例の場合、消費電力 = 0x004C(16進数) = 76(10進数) ワットとなります。



装置の電源構成によっては消費電力を取得できないことがあります。 その場合は、以下のようなメッセージが表示されます。

Unable to send RAW command (channel=0x0 netfn=0x3e lun=0x0 cmd=0xb rsp=0xc1): Invalid Command または

Unable to send RAW command (channel=0x0 netfn=0x3e lun=0x0 cmd=0xb rsp=0xcb): Requested sensor, data, or record not found

### 吸気温度

BMCに対してIPMIの標準コマンドを実行することにより、吸気温度を取得します。 以下の例では、オープンソースソフトウェアであるOpenIPMIドライバ、およびIPMIToolを 使用しています。Red Hat Enterprise Linux 5の場合、OpenIPMIドライバはInboxドライバ に含まれています。IPMIToolは、OpenIPMI-tools-[version].rpmに含まれています。

#### ● 実行例

# ipmitool sdr type Temperature

#### ● 実行結果例

```
      FntPnl Amb Temp
      | 3Ah | ok
      | 12.1 | 27 degrees C

      DIMM1 Temp
      | 40h | ok
      | 32.1 | 35 degrees C

      DIMM2 Temp
      | 41h | ns
      | 32.2 | No Reading

      DIMM3 Temp
      | 42h | ns
      | 32.3 | No Reading

      DIMM4 Temp
      | 43h | ns
      | 32.4 | No Reading

      DIMM5 Temp
      | 44h | ns
      | 32.5 | No Reading

      DIMM6 Temp
      | 45h | ns
      | 32.6 | No Reading

      P Therm Ctrl %
      | A0h | ok
      | 3.1 | 0 unspecified
```

上記出力は、順に以下の状態を表しています。

1列目: センサ名 2列目: センサナンバー 3列目: センサの正常/異常

"ok" はセンサの状態が警告または危険を示す閾値に達していない事を示します。

4列目: センサ監視位置情報 5列目: センサの現在値

吸気温度を表すセンサは、センサ名に"Amb"、Ambient"、または"Front Panel"の文字列を含んでいます。

上記の実行結果例の場合は"FntPnl Amb Temp"が該当し、吸気温度は27度(摂氏)となります。

## プロセッサ使用率

すべての論理プロセッサの使用率は、Linuxディストリビューションに含まれているmpstat コマンドを使用して取得します。

Red Hat Enterprise Linux 5の場合、sysstat-[version].rpmに含まれています。

#### ● 実行例

# mpstat -P ALL

#### ● 実行結果例

Linux 2.6.18-164.el5 (localhost.localdomain) 11/17/09

17:59:30	CPU	%user	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%idle	intr/s
17:59:30	all	1.23	0.04	0.42	2.69	0.03	0.10	0.00	95.49	1086.42
17:59:30	0	0.42	0.00	0.58	0.76	0.00	0.00	0.00	98.24	666.34
17:59:30	1	0.41	0.00	0.29	1.09	0.00	0.00	0.00	98.21	0.00
17:59:30	2	2.17	0.00	0.33	2.30	0.00	0.00	0.00	95.21	0.00
17:59:30	3	1.85	0.08	0.68	8.55	0.00	0.60	0.00	88.24	379.87
17:59:30	4	0.87	0.00	0.19	0.42	0.00	0.00	0.00	98.53	0.00
17:59:30	5	2.42	0.01	0.35	1.31	0.08	0.00	0.00	95.83	6.63
17:59:30	6	0.30	0.01	0.17	1.39	0.00	0.00	0.00	98.13	0.02
17:59:30	7	1.36	0.20	0.74	5.72	0.12	0.20	0.00	91.66	33.54

プロセッサの使用率は、100%から "%idle"の値を引いた値になります。

У Е

# 索引

1000/100/10ランプ 161	記号	ExpressUpdate Agent 330	終了 <u>295</u>
Flash FDD 217  A ACTランプ 160 ACリンク 272 HDDコネクタ 169 HDDコネクタ 160 HDDコネクタ 160 HDDコネクタ 160 HDDコネクタ 160 HDDコネクタ 160 HDDコネート 162 HB8 183 168 HB8 193 HB8 193 HB8 193 HB8 193 HB8 193 HD8 193 HD8 193 HB8 193 HB	1000/100/10ランプ <u>161</u>	_	操作手順 <u>297</u>
A ACTランプ 160 ACリンク 272 HDDコネクタ 169 http C C CMOSクリアジャンパ 168 COM Bコネクタ 161 CPU 407 409 411 D D Hyper-Vのサポートについて Windows Server 2008 DIMM 162, 163, 164, 165, 166, 167, 219 DIMM/ケット 168 DIMMの増設順序 221 DISKアクセスランプ 160, 172 DISKテンプ 160 Diskランプ 160 Diskランプ 173 DUMPスイッチ 160 Diskランプ 160 Diskランプ 173 DUMPスイッチ 160 Diskランプ 173 DUMPスイッチ 160 Diskランプ 173 DUMPスイッチ 160 Diskランプ 161 DVD ROMFライブ 211 DVD Super MULTIドライブ 212 DINK/Sンプ 160 Dinux DVD ROMF では、100 160 Dinux Router 2008 Dinux DVD ROMF では、100 160 Dinux Router 2008 Dinux Router 2008 Dinux Rout	100/10ランプ <u>161</u>	F	X=1-99- <u>295</u>
H NECコーボレートサイト 405 NMIスイッチ 160 Numlock 262 NMIスイッチ 160 Numlock 262 NMIスイッチ 160 Numlock 262 Numlock 2		Flash FDD 217	N.I.
Macl   297   150	Α		IN
CC	ΔCTランプ 160	Н	NECコーポレートサイト
http		HDDコネクタ 169	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C	710 7 2 7 <u>272</u>		
15	C	•	Numlock <u>262</u>
CMUS ラリアシャンハ   155			
D	<del></del>		Р
D			PCI EXPRESS 407, 409,
Poper	CPU <u>407, 409, 411</u>		
Dimmode   162, 163, 164, 165, 166, 167, 219   Windows Server 2008   PCIライザーカード 162, 163, 164, 165, 166, 167, 219   Windows Server 2008   PCIライザーカード 2019   PCIライザーカードスロット 168   POST   Dimmode   Post   P	5		<u>ー</u> PCIボード <u>224, 264</u>
166, 167, 219	D	Windows Server 2008	
DIMMソケット 168	DIMM <u>162, 163, 164, 165,</u>	<u>81</u>	<u>163, 164, 165, 166, 167</u>
DIMMの増設順序 221 DISKアクセスランブ 160. 172 DISKランブ 160 DISKランブ 173 DUMPスイッチ 160 DVD-ROMドライブ 211 DVD Super MULTIドライブ 211 DVD Super MULTIドライブ 211 ESMPRO トラブルシューティング 386 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Windows Sperver Manager 341 EXPRESSBUILDER 310 EXPRESSBUILDER 311 EXPRESSBUILDER 312 EXPRESSPICINC 315  LINUX 192 POST	<u>166, 167, 219</u>	Windows Server 2008	PCIライザーカードスロット
Tラーメッセージ 194	DIMMソケット <u>168</u>	R2 <u>48</u>	<u>168</u>
172	DIMMの増設順序 <u>221</u>		POST
DISKランプ 160	DISKアクセスランプ <u>160</u> ,	1	エラーメッセージ <u>194</u>
DISKランプ 150		IDラベル 16	
L DVD-ROMドライブ 211 DVD Super MULTIドライブ 211 DVD Super MULTIドライブ 211 EE ESMPRO Fラブルシューティング 386 ESMPRO/ServerAgent Extension 330 ESMPRO/ServerAgent (Windowski) 328 ESMPRO/ServerManager 341 EXPRESSBUILDER 310 上前数 310 トラブルシューティング 379 EXPRESSBUILDERにドライ バをロードする 312 ExpressPicnic 315 バラメータファイルの作 成する 311 EXPRESSBUILDERにドライ バきロードする 312 ExpressPicnic 315 バラメータファイルの作 成する 311 EXPRESSBUILDER 211 LININコネクタ 161 LANコネクタ 161 LANドライバ 190 PROSet Windows Server 2008 R2 43 PSUジャンパ 168 PSUジャンパ 168 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 286 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 293 RAIDについて 286 RAIDの同様要 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 311 LSI Software RAID Configuration Utility 294 RAIDLICT 289		15 7 70 <u>10</u>	
DVD-ROMドライフ 211 LANコネクタ 161 POWERランプ 160, 170, 190 Super MULTIドライブ LANドライバ 190 PROSet		1	
DVD Super MULTIドライブ			
E Windows Server 2008		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
E Windows Server 2008 E Windows Server 2008 R2 43 ESMPRO Fラブルシューティング LINK/ACTランプ 161, 172 EXENDRO/ServerAgent Extension 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 328 ESMPRO/ServerManager 341 EXPRESSBUILDER 310 EXPRESSBUILDER 310 Fラブルシューティング 379 EXPRESSBUILDERにドライ パをロードする 312 ExpressPicnic 315 Fy 3 15 Fy 3 16 Fy 3 16 Fy 3 17 Fy 3 16 Fy 161, 172 Fy 3 16 Fy 161, 172 Fy 3 160 Fy 3 16			
ESMPRO	<u> 211</u>		
ESMPRO	_	<del></del>	
LINK/ACTランプ 161, 172   R2 43   PSUジャンパ 168   Linux   Sympro/ServerAgent   Extension 330   EsMPRO/ServerAgent   Linux   Sympro/ServerAgent   Linux   Sympro/ServerAgent   Linux   Sympro/ServerAgent   Linux   Sympro/ServerAgent   Linux   Sympro/ServerAgent   Linux   Li	_		
ESMPRO/ServerAgent Extension 330	ESMPRO		
ESMPRO/ServerAgent Extension 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 328 ESMPRO/ServerManager 341 EXPRESSBUILDER 310 上動 310 トラブルシューティング 379 EXPRESSBUILDERにドライ パをロードする 312 ExpressPicnic 315 パラメータファイルの作 成 315 アプメータファイルの作 成 315  Linux  D			
Extension 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 328 ESMPRO/ServerManager 341 EXPRESSBUILDER 310 上ラブルシューティング 379 EXPRESSBUILDERにドライ バをロードする 312 ExpressPicnic 315 パラメータファイルの作 成 315 パラメータファイルの作 成 315 「パラメータファイルの作 成 315 「パラメータファイルの作 成 315 「パラメータファイルの作 成 315 「こうないでは 315 「139 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 286 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステム、RAIDコントローラについて トラブルシューティング 389 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 312 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 312 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 286 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 286 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 286 RAIDコントローラ では、315 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 286 RAIDロコントローラ では、315 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 389 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 312 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ 294			1002 (27) 100
Extension 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 330 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 328 ESMPRO/ServerManager 341 EXPRESSBUILDER 310 上動 310 トラブルシューティング 379 EXPRESSBUILDERにドライ バをロードする 312 ExpressPicnic 315 パラメータファイルの作 成 315 パラメータファイルの作 成 315 パラメータファイルの作 成 315 Configuration Utility 294  RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 286 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステムの有効化 293 RAIDシステムの可効化 293 RAIDシステムの可力シフィグ RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ レーション 286 RAIDシステムの可力システムの有効化 293 RAIDシステムの可力システムの可力システムの有効化 293 RAIDシステムの可力がして 155 Linux Recoveryパーティションを作成する(Linuxサービス 4ット用) 311 Linuxのセットアップ 138 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ RAIDシステムの可力がして 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 312 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDについて 286 RAIDの間報 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDコントローラ 取り付け 242 RAIDシステムのコンフィグ		シームレスセットアップ	R
セットアップの手順 142   取り付け 242   取り			
ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 328			
(Windows版) 328 ESMPRO/ServerManager 341 EXPRESSBUILDER 310 上動 310 トラブルシューティング 379 EXPRESSBUILDERにドライ バをロードする 312 ExpressPicnic 315 パラメータファイルの作 成 315 パラメータファイルの作 成 315 Configuration Utility 294  ESMPRO/ServerManager 項 140 マニュアルセットアップ RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステム、RAIDコント ローラについて トラブルシューティング 389 RAIDについて 286 RAIDの研要 286 RAIDの研要 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 312		セットアップの流れ <u>141</u>	
ESMPRO/ServerManager 341 RAIDシステムの有効化 292 RAIDシステム、RAIDコント 155 ローラについて トラブルシューティング 389 RAID・コント・ラブルシューティング 389 RAIDについて 286 RAIDの研要 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 311 LSI Software RAID Configuration Utility 294 RAID・ステム、RAIDコント ローラについて トラブルシューティング 389 RAIDについて 286 RAIDの概要 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 312 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDのコンフィグレーション 138 RAIDのコンフィグレーション 138 RAID・ステムの有効化 292 RAID・ステムの有効化 292 RAID・ステム、RAIDコント ローラについて 286 RAIDの概要 286 RAIDのコンフィグレーション 138 RAID・ステム、RAIDコント ローラについて 389 RAID・ステム・RAIDコント コント・ラブルシューティング 389 RAID・ステム・RAIDコント コント・ラブルシューティング 389 RAID・ステム・RAIDコント コント・ラブルシューティング 389 RAID・ステム・RAIDコント 155 ローラについて トラブルシューティング 389 RAID・ステム・RAIDコント 155 ローラについて トラブルシューティング 389 RAID・ステム・RAIDコント 155 ローラについて 286 RAIDの概要 286 RAIDの間を 286 RAIDのコンフィグレーション 155 RAID・ステム・RAIDコント 155 RAID・ステム・RAIDコント 155 RAID・ステム・RAIDコント 155 RAID・ステム・RAIDコント 155 RAID・ステム・RAIDコント 155 RAID・ステム・RAIDコント 155 RAID・ステム・アイング 389		セットアップ前の確認事	
SA1	<del></del>	項 <u>140</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EXPRESSBUILDER 310		マニュアルセットアップ	
起動 310 トラブルシューティング ンを作成する(Linuxサービス セット用) 311 Linuxのセットアップ 138 EXPRESSBUILDERにドライ パをロードする 312 ExpressPicnic 315 パラメータファイルの作 成 315 Configuration Utility 294  Linux Recovery ハーティショ トラブルシューティング 389 RAIDについて 286 RAIDの研要 286 RAIDのコンフィグレーション情報をセーブ/ロードする 312 RAIDについて 315 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション			
トラブルシューティング 389 セット用)311 RAIDについて 286 RAIDの概要 286 RAIDのコンフィグレーション ft報をセーブ/ロードする 312 ExpressPicnic 315 パラメータファイルの作成 315 Configuration Utility 294 RAIDについて 286 RAIDの用要 286 RAIDのコンフィグレーション ft報をセーブ/ロードする 312 RAIDについて 289 RAIDについて 289 RAIDについて 286 RAIDのコンフィグレーション ft報をセーブ/ロードする 312 RAIDについて 289 RAIDについて 286			
379 EXPRESSBUILDERにドライ			389
ドラインディスクを作がます。 312 Linux用ドライバディスクを作成する 311 RAIDの放送 286 RAIDの対象 286 RAIDのコンフィグレーション 情報をセーブ/ロードする 312 情報をセーブ/ロードする 312 RAIDに対象 312 RAIDに対象 289	<u>379</u>		
RAIDのコンフィクレーション 成する 311 ExpressPicnic 315 パラメータファイルの作 成する 311 LSI Software RAID Configuration Utility 294 RAIDのコンフィクレーション 情報をセーブ/ロードする 312 RAIDのコンフィクレーション	EXPRESSBUILDERにドライ		RAIDの概要 <u>286</u>
に対する 215 に対して 289 に	バをロードする <u>312</u>		RAIDのコンフィグレーション
バラメータファイルの作 成 315 Configuration Utility <u>294</u> RAIDLへ別、289	ExpressPicnic 315		情報をセーブ/ロードする
hν 315	パラメータファイルの作		
	成 <u>315</u>		RAIDレベル <u>289</u>

S	Command Line Interface	Memory Configuration
SASコネクタ <u>168</u>	<u>276</u>	<u>263</u>
SATA RAIDジャンパ 168	Console Redirection	Memory/Processor Error
SATA/SASコネクタ 169	<u>274</u>	<u>262</u>
SCSIコントローラ	Continue Redirection	Memory Retest 263
Windows Server 2003	after POST 274	Multimedia Time 266
<u>108</u>	Current TPM State 269	NumLock <u>262</u>
Windows Server 2008	Default Gateway 275	Onboard LAN 264
<u>81</u>	DHCP <u>275</u>	Onboard VGA Option
SETUP	DIMM1-6 Status 263	ROM Scan <u>264</u>
AC-LINK <u>272</u>	Disable USB Ports 268	Onboard Video
Active Processor Cores	Discard Changes 281	Controller <u>264</u>
<u>260</u>	Event Log Configuration	Option ROM Scan 264
Adjacent Cache Line	277	Password on boot 268
Prefetch <u>261</u>	Execute Disable Bit 261	PCI BEV <u>279</u>
Advanced <u>262</u>	Exit <u>280</u> Exit Discarding Changes	PCI Configuration <u>264</u> PCI SCSI <u>279</u>
Advanced Chipset	280	PCI Slot 1~6 Option
Control <u>266</u> , <u>269</u>	Exit Saving Changes	ROM <u>264</u>
Auto Clear Event Logs	280	Peripheral Configuration
<u>277</u>	Extended RAM Step	265
Available under 4GB	263	PIA Revision 273
<u>263</u>	Fixed disk boot sector	Platform Event Filtering
Base I/O address <u>265</u>	268	272
Baud Rate 274	Flow Control 274	Post Error Pause 272
BIOS Redirection Port	FRB-2 Policy <u>271</u>	Power ON Delay
<u>274</u>	Hard Disk Pre-Delay	Time(Sec) <u>272</u>
BIOS Revision 273	259	Power Switch Inhibit
BMC Device ID 273	Hardware Prefetcher	268
BMC Device Revision	<u>261</u>	Processor CPU ID 260
<u>273</u>	HTTP <u>275</u>	Processor L2 Cache
BMC Firmware Revision	HTTP Port Number 276	<u>260</u>
273	HTTPS <u>276</u>	Processor L3 Cache
BMC IRQ <u>272</u> Board Part Number <u>273</u>	HTTPS Port Number	<u>260</u>
Board Serial Number	<u>276</u>	Processor Settings
273	Hyper-Threading	<u>260</u>
Boot <u>279</u>	Technology <u>261</u>	Processor Speed Setting
Boot Monitoring 271	IDE CD <u>279</u>	<u>260</u>
Boot Monitoring Policy	IDE HDD <u>279</u>	Remote Console Reset
272	Installed memory 263	<u>274</u>
Boot-time Diagnostic	Intel(R) VT-d <u>266</u>	Reset Configuration Data
Screen 262	Intel SpeedStep(R)	<u>262</u>
C1 Enhanced Mode	Technology <u>261</u>	SATA RAID 265
<u> 261</u>	Interrupt <u>265</u>	Save Changes 281
Change TPM State	IP Address 275	Save Custom Defaults
<u>269</u>	LAN Connection Type	281
Chassis Part Number	275	SDR Revision 273
<u>273</u>	LAN Controller 264	Security <u>267</u>
Chassis Serial Number	Language <u>259</u> LAN MAC Address <u>273</u>	Serial Port <u>265</u> Server <u>271</u>
<u>273</u>		
Clear All Event Logs	Load Custom Defaults  281	Set Supervisor Password <u>268</u>
<u>277</u>	Load Setup Defaults	Set User Password
Clear BMC Configuration	281	267
<u>276</u>	<u> </u>	<u> 201</u>

Shared BMC LAN <u>275</u> SSH <u>276</u> SSH Port Number <u>276</u> Subnet Mask <u>275</u> Supervisor Password Is <u>267</u>	UIDランプ <u>160, 172</u> Universal RAID Utility <u>331</u> UPS <u>187, 272</u> USB <u>408, 409, 411</u> USBコネクタ <u>160, 161</u>	シームレスセットアップ <u>53</u> システムのアップデート <u>82</u> 修正モジュールの適用 74
System Date 259 System Event Log 278 System Event Log 278 System Management 273 System Part Number 273 System Serial Number 273 System Time 259 Telnet 276 Telnet port Number 276 Terminal Type 274 Thermal Sensor 272 TPM Supprt 269 Turbo Boost Technology 261 USB CDROM 279 USB FDC 279 USB FDC 279 USB KEY 279 USB KEY 279 User Password Is 267 Virtualization Technology 261 Wake On LAN/PME 266 Wake On RTC Alarm 266 Wake On RTC Alarm 266 Web Interface 275 画面の説明 254 キー 254 起動 253 設定例 255 説明 258 デフォルト値に戻す 281 内容を保存しない 280 破棄 281 パラメータ 258	W Windows Server 2003 SCSIコントローラ 108 アダプタフォルトトレラ ンス 106 管理ユーティリティのイ ンストール 109 グラフィックスアクセラ レータドライバ 108 シームレスセットアップ 86 システムのアップデート 109 障害処理のためのセットアップの新れ 30 セットアップが前の確認事項 87 ネットワークモニタアプロセットアップが表し、127 ワトソン博士 127 Windows Server 2003 R2 x64 Editions 障害処理のためのセットアップ 134 ユーザーモードプロセスダンプの取得方法 127 ワトソン博士 127 Windows Server 2003 R2 x64 Editions マニュアルセットアップ 134 Windows Server 2008 Hyper-Vのサポートについて 81	できぬ理のためのセット アップ 110, 115 セットアップ 49 セットアップ 49 セットアップの手順 61, 50, 85 セットアア プの流れで認事項 55 セットアア 133 ユーザーの取得方法 126 Windows Server 2008 R2 Hyper-Vのサポース 43 PROSet 43 カスタム 20 管理ユール クインストール クインストール クームレータン・フェール グラータドフィック・ファップ 130 セットアップ 24 システム アップ プラータ 126 Windowsについて 48 セットアップ 24 システム アップ ブラータ 12 30 セットアップ 366 Windows用OEM-Diskを作成
保存 280 SGPIO1コネクタ 169 SGPIO2コネクタ 169 SPEEDランプ 161, 172 STATUSランプ 160, 170 STATUSランプの確認 345 SW RAIDジャンパ 169	LANドライバ 75 PROSet 75 PROSet 75 SCSIコントローラ 81 カスタムインストールモデル 49,84 管理ユーティリティのインストール 82 グラフィックスアクセラレータドライバ 81	する <u>311</u> <b>ア</b> アクセスランプ <u>172</u> アダプタフォルトトレランス  Windows Server 2003 <u>106</u> アラートの確認 <u>344</u> 安全上のご注意 ⊻

安全にかかわる表示 <u>iii</u>

UIDスイッチ <u>160</u>, <u>161</u>, <u>197</u>

1	+	フロントUSBコネクタ
移動 400	•	<u>168</u>
<del></del>	キースロット <u>160</u>	フロントVGAコネクタ
イベントログの採取 391	キーボード <u>408</u> , <u>409</u> , <u>411</u>	<u>168</u>
インストール <u>146</u>	キーボードコネクタ 161	 フロントパネルボード接
インタフェース <u>408</u> , <u>409</u> ,	記号 iv, xix	続コネクタ <u>168</u>
411	起動順位 <u>279</u>	フロントパネルボード接
	機能 <u>158</u>	続用コネクタ <u>169</u>
ウ	基本的な操作 <u>188</u>	マウスコネクタ <u>161</u>
運用·保守編 <u>343</u>	強制イジェクトホール <u>213</u>	マザーボード接続コネク
	強制電源OFF <u>282</u>	タ <u>169</u>
<b>-</b>		ナニタコネクタ <u>160</u> ,
I	ク	ヒーメコネクメ <u>100</u> , <u>161</u>
エクスプレス受付センター	グラフィックアクセラレータ	<u>101</u>
<u>405</u>		
エクスプレス通報サービス/エ	407, 409, 411 グラフィックスアクセラレー	サ
クスプレス通報サービス		サーバ管理 <u>5</u>
(HTTPS) <u>334</u>	タドライバ	サーバの確認 <u>197</u>
エラーメッセージ <u>352</u>	Windows Server 2003	
POST <u>352</u>	108	シ
 Windows <u>359</u>	Windows Server 2008	
仮想LCD <u>357</u>	<u>81</u>	シームレスセットアップ
サーバ管理アプリケー	Windows Server 2008	Linux <u>139</u>
ション 360	R2 <u>47</u>	Windows Server 2003
ビープ音 <u>356</u>	クリーニング <u>346</u>	<u>86</u>
C ) B <u>000</u>	クロックスピード <u>407,</u> <u>409,</u>	Windows Server 2008
<b>+</b>	<u>411</u>	<u>53</u>
オ		Windows Server 2008
応用セットアップ <u>132</u>	ケ	R2 <u>24</u>
オートランで起動するメ	警告ラベル <u>xiv</u>	トラブルシューティング
ニュー <u>314</u>	ミロブベル <u>XIV</u> ケーブルの接続 <u>243</u>	<u>380</u>
お客様登録 <u>15</u>		時刻の設定 <u>259</u>
オペレーティングシステムの	言語 <u>259</u>	システムBIOSのセットアップ
セットアップ <u>19</u>	_	<u>252</u>
温度 <u>408</u> , <u>410</u> , <u>412</u>		システム構築のポイント <u>10</u>
	構成情報の採取 392	システム情報のバックアップ
カ	コネクタ	<u>131</u>
	電源コネクタ <u>161, 168</u> ,	システムのアップデート
各部の名称と機能 158	<u>169</u>	Windows Server 2003
カスタムインストールモデル	 COM Aコネクタ <u>161</u>	109
Windows Server 2008	 HDDコネクタ <u>169</u>	Windows Server 2008
<u>49, 84</u>	 LANコネクタ <u>161</u>	<u>82</u>
Windows Server 2008	 Mini-SASコネクタ <u>168</u>	Windows Server 2008
R2 <u>20</u>	SASコネクタ <u>168</u>	R2 <u>48</u>
仮想メモリ <u>123</u>	SATA/SASコネクタ	システムの修復 <u>393</u>
管理端末 <u>274</u>	<u>169</u>	システムファンコネクタ
管理ユーティリティのインス	SGPIO1コネクタ <u>169</u>	169
トール	SGPIO2コネクタ 169	湿度 <u>408, 410, 412</u>
Windows Server 2003	USBコネクタ <u>160, 161</u>	質量 <u>408</u> , <u>410</u> , <u>412</u>
<u>109</u>	キーボードコネクタ <u>161</u>	食 <u>ま 400</u> , <u>410</u> , <u>412</u> 修正モジュールの適用
Windows Server 2008	システムファンコネクタ	Windows Server 2008
<u>82</u>	169	74
Windows Server 2008	<u>109</u> シリアルポートAコネクタ	修理 <u>403</u>
R2 <u>48</u>		修理 <u>403</u> 仕様 407
	<u>161, 168</u>	TI 13K 4U 1

障害時の対処 351

時中はおの長野 004	<b>ムルトフルプルイ</b> 版	
障害情報の採取 <u>391</u> 障害処理のためのセットアッ	セットアップの手順 Windows Server 2003	<b>\</b>
障害処理のためのセットアッ プ <u>110</u>	vvindows Server 2003 91	導入にあたって <u>10</u>
Windows Server 2003	<u>91</u> Windows Server 2008	導入編 <u>1</u>
120	61	特長 <u>3</u>
Windows Server 2003	Windows Server 2008	ドライブベイ <u>162,</u> <u>163</u> ,
x64 Editions <u>120</u>	R2 <u>30</u>	<u>164, 165, 166, 167</u>
Windows Server 2008	Windows Server 2008	ドライブ文字の修正
110, 115	50, 85	<u>136</u>
<u>- 110</u> , <u>- 113</u> 使用上のご注意 i <u>ii</u>	<u>30, 05</u> Windows Server 2008	トラブルシューティング
後間主のと注意 <u>III</u> 省電力モード <u>196</u>	R2 <u>21</u>	<u>361</u>
譲渡 xxii	Linux <u>142</u>	ESMPRO <u>386</u>
消費電力 408, 410, 412	セットアップの流れ	EXPRESSBUILDER
情報サービスについて 405	Windows Server 2003	<u>379</u>
情報提供ツール「NECからの	90	RAIDシステム、RAIDコン
お知らせ」 <u>337</u>	Windows Server 2008	トローラについて 389
シリアルポート <u>265</u>	60	Windowsについて 366
<u></u> シリアルポートAコネクタ	Windows Server 2008	オートランで起動するメ
<u>161, 168</u>	R2 29	ニューについて <u>385</u>
	Linux <u>141</u>	シームレスセットアップ
ス	セットアップ前の確認事項	380
スイッチ	Linux <u>140</u>	情報提供ツール「NECか
フィッチ DUMPスイッチ 160	Windows Server 2003	らのお知らせ」 <u>387</u> 取り扱い上のご注意 <u>xvi</u>
NMIスイッチ <u>160</u>	<u>87</u>	取り扱い工のと注意 <u>xvi</u> 取り付け
POWERスイッチ <u>160</u> ,	Windows Server 2008	DIMM <u>222</u>
190	<u>55</u>	PCIボード <u>227</u>
<u>150</u> UIDスイッチ <u>160, 161,</u>	Windows Server 2008	RAIDコントローラ <u>242</u>
197	R2 <u>25</u>	内蔵DVD-ROMドライブ
ユニットIDスイッチ <u>160</u>	セットアップを始める前に	208
リセットスイッチ <u>160</u>	<u>16</u>	ーー ハードディスクドライブ
スーパーバイザのパスワード		204
<u>268</u>	ソ	 フロントベゼル <u>188</u>
ストレージ管理 <u>6</u> , <u>14</u>	増設バッテリ <u>233</u>	RAIDコントローラ <u>242</u>
スピーカ <u>168</u>	ソフトウェア編 <u>307</u>	取り付け/取り外しの準備
寸法 <u>408</u> , <u>410</u> , <u>412</u>		<u>200</u>
	チ	取り付け/取り外しの手順
セ	チップセット <u>407,</u> <u>409</u> ,	<u>202</u>
静電気対策 199	411	取り外し
セキュリティキー <u>188</u>		DIMM <u>223</u>
接続 <u>183</u>	テ	PCIボード <u>229</u>
設置 <u>174</u>		RAIDコントローラ <u>243</u>
セットアップ	ディスク管理 <u>6</u>	内蔵DVD-ROMドライブ
Windows Server 2003	ディスプレイ <u>408, 409,</u>	210
<u>84</u>	<u>411</u> 原海 409 410 412	ハードディスクドライブ
Windows Server 2003	電源 <u>408, 410</u> , <u>412</u> 電源管理 <u>9, 14</u>	<u>206</u> フロントベゼル <u>188</u>
x64 Editions 83	电源管理 <u>3,14</u> 電源コネクタ <u>161, 168</u> ,	707   100 100
Windows Server 2008	电源コネクタ <u>101, 100</u> , <u>169</u>	+
<u>49</u>	<u>109</u> 電源のOFF <u>195</u>	ナ
Windows Server 2008	電源のON <u>190</u>	内蔵オプションの取り付け
R2 <u>20</u>	電源ユニット <u>162, 163</u> ,	<u>198</u>
論理ドライブが複数存在 	<u>164, 165, 166, 167</u>	
する場合 <u>135</u>		Ξ
		日常の保守 <u>344</u>

ネ	プロセッサのクロック速度	$\Delta$
ネットワーク <u>408,</u> <u>409,</u>	<u>260</u>	無停電電源装置 <u>187, 272</u>
411	プロダクトキー <u>16</u> フロントUSBコネクタ <u>168</u>	·
ネットワーク管理 <u>9</u>	フロントVGAコネクタ <u>168</u>	×
ネットワークモニタ 129	フロントパネルボード <u>162</u> ,	名称 <u>158</u>
Windows Server 2003	163, 164, 165, 166, 167	メモリ <u>407, 409</u> , <u>411</u>
<u>130</u> Windows Server 2008	フロントパネルボード接続コ	<u> </u>
129	ネクタ <u>168</u>	メモリダンプの採取 <u>392</u>
120	フロントパネルボード接続用	メモリの容量 <u>263</u>
八	コネクタ <u>169</u>	_
・・ ハードウェアのセットアップ	フロントベゼル <u>160</u> , <u>188</u>	Ŧ
18	^	モニタコネクタ <u>160, 161</u>
ハードウェア編 <u>157</u>	·	_
<u>ー</u> ハードディスクドライブ	ページングファイルサイズ	ユ
202	<u>123</u> , <u>222</u>	ユーザーサポート <u>402</u>
ハードディスクドライブベイ	木	ユーザーのパスワード 267
<u>160</u> 麻蚕 wiii	ボーレート 274	ユーザーモードプロセスダン
廃棄 <u>xxiii</u> パスワード <u>267,</u> <u>283</u>	ホーレート <u>274</u> 保管 <u>400</u>	プの取得方法 <u>125</u> Windows Server 2003
パスワードクリアジャンパ	保守サービス <u>404</u>	127
<u>168</u>	保守サービス会社網一覧	Windows Server 2008
バックアップ <u>345</u>	<u>413</u>	<u>125, 126</u>
バックアップ管理 <u>8</u>	保守ツール	ユニットIDスイッチ <u>160</u>
バックパネルボード接続コネ	起動 <u>394</u>	ユニットDランプ <u>160</u> , <u>172</u>
クタ <u>168</u> バックプレーンボード <u>162</u> ,	機能 <u>396</u> コンソールレス <u>398</u>	_
163, 164, 165, 166, 167,	コンソールレス <u>393</u> 保証 <u>402</u>	ラ
169	本書について <u>xix</u>	ライザーカード <u>224</u>
 パラメータファイルの作成	 本書の構成 <u>xx</u>	ラックへの設置 <u>174</u> ニンプ
<u>315</u>	本書の購入 <u>xx</u>	ランプ 1000/100/10 <u>161</u>
バンドルソフトウェア <u>328</u> ,		100/10ランプ 161
<u>341</u>	マ	ACT/LINKランプ <u>172</u>
۲	マウス <u>408</u> , <u>409</u> , <u>411</u>	ACTランプ <u>160</u>
_	マウスコネクタ 161	DISKアクセス <u>172</u>
ヒートシンク <u>162, 163,</u>	マザーボード <u>162</u> , <u>163</u> ,	DISKアクセスランプ
<u>164, 165, 166, 167</u> 光ディスクドライブ <u>160</u> ,	<u>164, 165, 166, 167, 168</u> マザーボード接続コネクタ	<u>160</u> DISKランプ <u>160</u>
162, 163, 164, 165, 208	169	Diskランプ <u>173</u>
日付の設定 259	マニュアルセットアップ	LINK/ACTランプ <u>161</u>
ビデオRAM <u>407, 409, 411</u>	Linux <u>155</u>	LINKランプ <u>160</u>
	Windows Server 2003	POWERランプ <u>160</u> ,
フ	<u>134</u>	<u>170, 190</u>
ファーストコンタクトセン	Windows Server 2003 x64 Editions <u>134</u>	SPEEDランプ <u>172</u> STATUSランプ <u>160</u> ,
ター 405	Windows Server 2008	170
付属品 <u>xxi</u>	133	<u> 110</u> UIDランプ <u>160</u> , <u>172</u>
フロー制御 <u>274</u> プロセッサソケット <u>168</u>	マネージメント専用LAN	アクセスランプ <u>172</u>
		¬ − I ID = \ . → 100
プロセッサのID <u>260</u>	<u>275</u> マネージメント専用LANコネ	ユニットIDランプ <u>160,</u> <u>172</u>

クタ <u>161</u>

ズ 260

## IJ

リセット <u>282</u> リセットスイッチ <u>160</u> リチウムバッテリ <u>168</u> リモート管理 <u>9</u> 留意点 <u>11</u>

## レ

冷却ファン <u>162</u>, <u>163</u>, <u>164</u>, 165, 166, 167 レールアセンブリ <u>176</u>, <u>177</u>

#### 

論理ドライブが複数存在する 場合 <u>135</u>

## ワ

ワトソン博士 Windows Server 2003 127 ワトソン博士の診断情報の採取 392 割り込みライン 285 メ モ

NEC Expressサーバ

Express5800シリーズ N8100-1692/1693/1694/ 1695/1696/1697/1698 Express5800/R110c-1

ユーザーズガイド

2010年 10月 初版

日本電気株式会社東京都港区芝五丁目7番1号

#### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター

電話番号 03-3455-5800

#### 注 意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

#### 高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。

: JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの 入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

#### 回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

#### 電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

#### レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザに関する安全基準(JIS C 6802、IEC 60825-1)クラス1に適合しています。

#### 日本国外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。